



Ohjausyksikkö
Inbyggd styrenhetMN-23NB
MN-30NB
MN-36NBMallit erillisellä ohjausyksiköllä
Modeller med separat styrenhetMN-23NS
MN-30NS
MN-36NSwww.sawo.com
info@sawo.comPidätämme oikeuden muutoksiin.
Ändringar förbehålles.CE
IPX4

MN_ML(FISwVT1206)

KÄYTTÖOHJEET
INSTRUKTIONSBOK


MN-23NB MN-30NB MN-36NB MN-23NS MN-30NS MN-36NS

AVAILABLE AS

- PREMIUM
- TRENDLINE
- FIBERCOATED

Onnittelut loistavasta kiuasvalinnastanne!
Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Gratulerar till ditt val av SAWO bastuaggregat.
Var vänlig läs instruktionerna innan du börjar använda aggregatet.



SÄHKÖKIUAS

ELEKTRISKT
BASTUAGGREGAT

Ei käytössä seuraavissa maissa: USA, Kanada ja Meksiko.
Får ej användas i USA, Canada och Mexico.

SUOMI / SVENSKA

Kiuukaan asentaminen

On suositeltavaa sijoittaa kiuas oven viereiselle seinälle. Näin oven aikaansaama ilmankierto yhdistyy kiuakaasta tulevaan höyryyn. Asennettaessa kiuasta noudata vähimmäisetäisyyksiä turvallisuussyistä (kuva 1). Noudata annettuja kuutiotilavuuksia (kuva 9). Kiuasta ei saa asentaa syvennykseen. Saunaan saa asentaa vain yhden sähkökiukaan.


Varmista että seinä, johon asennat kiinnitystelineen on tarpeeksi tukeva (esimerkiksi vahvistukset paneelissa) tai tue seinä paksulla levyllä estääksesi kiuakaan putoamisen. Kiinnitä kiuakaan teline seinään. Ruuvit (6 kpl) ovat mukana telineen asentamista varten. Ripustaaksesi kiuakaan telineeseen, nosta kiuas ja sovita kiuakaan takana olevat kannattimet telineen yläosassa oleviin uriin. Kiristä vähintään yksi sivuruuvi estääksesi kiuakaan liikkumisen.

Kiuaskytkenät saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Väärät kytkennät voivat aiheuttaa oikosulkuja ja palovaaran (kytkentäkaavio kuva 6).

Sähkökaapeli pitää yhdistää ohjauksyksikön sisällä olevaan riviliittimeen kaapelikotelon läpi. Johdon täytyy olla tyyppiä HO7RN-F tai vastaava. Tehdäksesi tämän ohjauksyksikkö pitää avata (kuva 3A). Ensiksi, vedä lämpötilansäätimen nuppi pois löytääksesi ruuvit, jotka pitävät suojakuorta paikoillaan. Toiseksi, avaa nupin alta löytämäsi ruuvit sekä ohjauksyksikön pohjasta (molemmilta puolilta). Irrota suojakuori ja asenna sähkökaapeli kaapelikoteloon työntämällä se pohjassa olevan reiän läpi (kuva 4). Asenna kaapelit tiukasti riviliittimeen. Laita suojakuori, ruuvit ja lämpötilansäätimen nuppi takaisin paikoilleen.

Käytettäessä kiuas on erittäin kuuma. Vältäaksesi kosketuksen kuuman kiuakaan kanssa, on suositeltavaa, että sen ympärille asennetaan suojakaide. Varaa ajastin- ja termostaattisäätimien käytölle tarpeeksi tilaa (kuva 2).

Kuva 1 | Vähimmäisturvaetäisyydet (mm)
Fig.1 | Minimum säkerhetsavstånd (mm)



	A	B	C	D	E
MN-23NB	100	20	100	140	155
MN-30NB	100	20	100	140	155
MN-36NB	100	20	100	140	155
MN-23NS	60	20	50	90	155
MN-30NS	60	20	50	90	155
MN-36NS	60	20	50	90	155

HUOMIO:

Poista suojapahvit vastuksista ja sarjanumeron takaa (ulko- ja sisäkuoren välistä) ennen asentamista, ne on tarkoitettu ainoastaan suojaamaan kuljetuksen ajaksi. Varmista että silikageelipussit poistuvat suojapahvien mukana. Pussit ovat tarkoitettu ainoastaan poistamaan kosteutta kuljetuksen aikana.

OBS:

Avlägsna kartonger som sitter på värmelementen och bakom serienumret (mellan yttre och inre väggen) innan du installerar aggregatet eftersom, de är till bara för att skydda under transporten. Se till att silikagelpåsarna också avlägsnas, de är fästa endast för att avlägsna fukt.

Aggregatinstalltion

Det rekommenderas att montera aggregatet på väggen närmast dörren. Luftcirkulationen som skapas vid dörren bör arbeta tillsammans med varmluften som genereras av aggregatet. För säkerhet och bekvämlighet följ de minimisäkerhetsavstånd som visas i Fig 1. Följ kubikvolymen visad i Fig.9. Aggregatet får ej monteras i en fördjupning. Installera endast ett aggregat per bastu.


Fäst aggregatet med hjälp av monteringsställningen. Skruvar (6 st.) medföljer för festsättande av ställningen på väggen. Se till att du säkrar ställningen ordentligt (t.ex. en tvärså i bastupanelen) eller extraförstärk väggen med en tjock plank, så att aggregatet inte faller. Då du fäster aggregatet i ställningen, lyft aggregatet och lägg konsoler, som är placerade på aggregatets baksida, i hålen på bägge sidor ovanpå ställningen. Skruva fast åtminstone en av skruvarna så att aggregatet inte rörs.

Installationen av aggregatet bör göras av en behörig elektriker för att garantera säkerhet och pålitlighet. Felaktiga elinstallationer kan leda till kortslutningar eller brand. Se kopplingschema i Fig 6.

En elkabel skall kopplas genom kabelkanalen till terminalblocket inuti styrenheten. Kabeln bör vara en HO7RN-F typ eller motsvarande. För att koppla kabeln måste du öppna styrenheten (Fig 3A). Avlägsna temperaturvredet för att avtacka skruvarna som håller plasthuvan. Öppna skruvarna under temperaturvredet och i nedre delen (bägge sidor) av styrenheten. Ta av den främre plasthuvan och sätt till slut in elkabeln i kabelkanalen genom att helt enkelt skjuta in den i hålet i botten av kanalen mot öppningen i andra ändan (Fig 4) Fäst kablarna ordentligt i terminalblocket. Sätt fast plasthuvan, skruvar och temperaturvredet.

Aggregatet kan bli mycket hett. För att undvika ofrivillig kontakt med aggregatet rekommenderas att ett värmeskydd installeras. Reservera tillräckligt utrymme för manövrering med timer- och termostadvred.

Kuva 2 |
Fig.2



Ohjauksyksikön kätisyyden vaihtaminen

Jos haluat siirtää ohjauksyksikön kiukaan toiselle puolelle (oikealle tai vasemmalle), irrota ensin nimikyltti, sitten termostaatin nappi (kuva 3A) ja ruuvit jotka pitävät muovikantta paikoillaan. Avaa ruuvit joilla ohjauksyksikkö on kiinnitetty (kuva 3B). Vedä ohjauksyksikön yläreunaa ulospäin ja siirrä ohjauksyksikkö kiukaan toiselle puolelle. Asenna ensin ohjauksyksikön alareuna paikoilleen, huomioiden siellä olevat hakaset. Asenna ohjauksyksikön yläreuna erittäin varovasti paikoilleen ja kiristä ruuvit. Varmista että anturit ovat oikein sijoitettu (kuva 8). Kiinnitä nimikyltti toisella puolella olevaan reikään, mihin ohjauksyksikkö oli alunperin sijoitettu. Asenna muovikansi ja säätönappi paikoilleen.

Kiuaskivet

Kivien tarkoitus kiukaassa on varastoida lämpöenergiaa löylyveden tehokkaan höyrystämisen takaamiseksi. Kiukaan oikean toiminnan varmistamiseksi on kivet poistettava kiukaasta vähintään kerran vuodessa tai n. 500 käyttötunnin välein. Kiukaan kiviä puhdistetaan murentuneista kivistä ja uudet kivet ladotaan ohjeen mukaisesti. Tarvittava kivien määrä on ilmoitettu kiukaan teknisissä

Huom! Älä koskaan käytä kiuasta ilman kiviä koska tämä voi aiheuttaa kiukaan vaurioitumisen ja palovaaran. Käytä SaWo-kiukaassa vain valmistajan suosittelemia SaWo-kiuaskiviä tai muita raskaita ja kiinteitä erityisesti kiuaskiviksi tarkoitettuja kiviä. Riittävän ilman kierron varmistamiseksi ja lämmityselementtien ylikuumentumisen sekä mekaanisen vaurion välttämiseksi, älä käytä SaWo-kiukaassa teollisesti valmistettuja säännöllisen muotoisia keraamisia kiuaskiviä. Älä myöskään käytä huokoisia ja/tai pehmeitä tai murenevia luonnonkivilajeja kuten vuolukiveä.

Kivien latominen kiukaaseen


Ennen kivien latomista on suositeltavaa pestä ne mahdollisen lian ja pölyn poistamiseksi. Kivien latomisessa kiukaaseen on huomioitava, että kiukaan läpi virtaavan ilman kiertoa ei estetä koska tämä johtaa lämmityselementtien ylikuumentumiseen ja niiden käyttöiän merkittävään lyhenemiseen. Kivien latomisen periaatteena on suurikokoisimpien kivien laittaminen kiukaan pohjaosaan ja pienemmät kivet aivan yläosaan niin että ylimmät kivet ovat hieman lämmityselementtien yläpuolella. Isokokoisia kiviä ei saa milloinkaan työntää väkisin lämmityselementtien väliin vaan tällaiset kivet on poistettava. Alle 35 mm halkaisijaltaan olevia pienikokoisia kiviä tai kiven paloja ei kiukaaseen saa laittaa koska ne vaarantavat ilman kierron ja voivat aiheuttaa lämmityselementtien ylikuumentumisen.

Huom! Takuu ei korvaa kiukaan lämmityselementtien rikkoutumisia jotka johtuvat väärän kivilajin käytön tai virheellisen ladonnan aiheuttamasta ylikuumentumisesta tai niiden aiheuttamista mekaanisista vaurioista.


Kuva 3A
Fig. 3A Ohjauksyksikön avaaminen
Öppning av styrenheten



Kuva 4
Fig. 4 Kaapelin yhdistäminen
Kabelkoppling



Kuva 3B
Fig. 3B Ohjauksyksikön kätisyyden
vaihtaminen
Omplacering av den
inbyggda styrenheten



Omplacering av den inbyggda styrenheten.


Om du vill flytta styrenheten till andra sidan (höger eller vänster) av aggregatet, öppna först namnplattan, sedan termostatvredet (Fig. 3A) och skruva ur skruvarna som fäster framdelsskyddet. Öppna skruvarna som håller styrenheten på plats (Fig. 3B). Dra styrenhetens övre kant utåt och flytta enheten till andra sidan. Montera sedan styrenhetens nedre kant på sin plats (Obs. byglarna). Placera styrenhetens övre kant mycket försiktigt på sin plats och fäst skruvarna. Se till att sensorerna är rätt placerade (Fig. 8). Fäst namnplattan på den sidan där styrenheten satt ursprungligen. Montera framdelsskyddet och termostatvredet på sin plats.

Stenarna i aggregatet

Använd aldrig aggregatet utan stenar då det kan förorsaka brandfara. Endast ursprungliga Sawo- eller Peristenar rekommenderas. Använd inte vilka stenar som helst. De ackumulerar inte tillräckligt värme, spricker lätt och kan avge skadliga ämnen. Tvätta stenarna innan du placerar dem i aggregatet för att avlägsna alla spår av damm. Stenarna får inte vara av vilken storlek som helst. Placera större stenar i botten och mindre ovanpå. Lägg dem in Hte för tätt, det är viktigt att luften kan röra sig fritt. För tätt placerade stenar förkortar märkbart värme-elementens livstid. Stenarna bör täcka värme-elementen jämnt. Se Fig 5.

Byt stenarna i aggregatet åtminstone en gång per år eller två ggr om bastun används ofta (max. 500 timmar). För att bestämma lagom mängd stenar för ditt aggregat se i medföljande tekniska data (Fig 9) .


Kuva 5
Fig. 5



2 VAIHE / 1 VAIHE
2 FAS / 1 FAS


Ohjausyksikkö
Inbyggd styrenhet

MN-23NB
MN-30NB
MN-36NB





Erillinen ohjausyksikkö
Separat styrenhet

MN-23NS
MN-30NS
MN-36NS



Kuva 9 Tekniset tiedot
Fig. 9 Tekniska data

KIUAS-MALLI AGGREGAT-MODELL	VASTUS kW TYYPINUMERO VÄRME-ELEMENT kW TYPNUMMER	SAUNAN TILAVUUS		JÄNNITE SPÄNNING	KIUKAAN KOKO LEVEYS SYVYYS KORKEUS			JOHDON POIKKIPINTA	KIUAS- KIVET STENAR	OHJAUS KONTROLL	SULAKE (AMP.)
		BASTU RUM MIN MAX (m ³)	RUM MIN MAX (m ³)		BREDD DJUP HÖJD (mm)	STORLEK STORLEK (mm ²)					
MN-23NB	2.3 kW 2 x 1.15 kW	MN115	1.3 2.5	230V 1N~/ 400hV 2N~	435	210	450	3 x 2.5 / 4 x 1.5	8-10.5 kg	8 + 4h	1 X 16/2 X10
MN-30NB	3.0 kW 1 x 1.15 1 x 1.8 kW	MN115 MN180	2 4	230V 1N~/ 400V 2N~	435	210	450	3 x 2.5 / 4 x 1.5	8-10.5 kg	8 + 4h	1 X 16/2 X10
MN-36NB	3.6 kW 2 x 1.8 kW	MN180	3 6	230V 1N~/ 400V 2N~	435	210	450	3 x 2.5 / 4 x 1.5	8-10.5 kg	8 + 4h	1 X 16/2 X10
MN-23NS	2.3 kW 2 x 1.15 kW	MN115	13 2.5	230V 1N~/ 400V 2N~	330	210	450	3 x 2.5 / 4 x 1.5	8-10.5 kg	erillinen separat	1 X 16/2 X10
MN-30NS	3.0 kW 1 x 1.15 1 x 1.8 kW	MN115 MN180	2 4	230V 1N~/ 400V 2N~	330	210	450	3 x 2.5 / 4 x 1.5	8-10.5 kg	erillinen separat	1 X 16/2 X10
MN-36NS	3.6 kW 2 x 1.8 kW	MN180	3 6	230V 1N~/ 400V 2N~	330	210	450	3 x 2.5 / 4 x 1.5	8-10.5 kg	erillinen	1 X 16/2 X10



Turvaohjeet
Säkerhetsföreskrifter

VALTUUTETTU AMMATTIMIES TEKEE KYTKENNÄT JA KORJAUKSET.
KOPPLINGAR OCH REPARATIONER SKALL GÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER.

ÄLÄ KÄYTÄ KIUASTA GRILLINÄ.
ANVÄND INTE AGGREGATET SOM GRILL.

ÄLÄ KUIVATA VAATTEITA KIUKAALLA. SE AIHEUTTAA PALOVAARAN.
ANVÄND INTE AGGREGATET SOM KLÄDTORK. DET KAN ORSAKA BRAND.

ÄLÄ ISTU KIUKAALLA. SE ON TODELLA KUUMA JA AIHEUTTAA PALOVAMMOJA.
SITT ALDRIG PÅ AGGREGATET. DET ÄR MYCKET HETT OCH KAN ORSAKA SVÅRA BRÄNNSKADOR.

ÄLÄ PEITÄ KIUASTA. SE AIHEUTTAA PALOVAARAN.
TÄCK INTE AGGREGATET . DET KAN ORSAKA BRAND.

ÄLÄ LAITA PUUTA SÄHKÖKIUKAALLE.
LÄGG INTE PÅ VED AV NÅGOT SLAG PÅ AGGREGATET.

ÄLÄ KOSKAAKÄYTÄ KIUASTA ILMAN KIVIÄ. SE AIHEUTTAA PALOVAARAN.
ANVÄND ALDRIG AGGREGATET UTAN STENAR. DET KAN ORSAKA BRAND.

ÄLÄ KÄYTÄ KLOORIVETTÄ (ESIM. UIMA- TAI POREALTAASTA) TAI MERIVETTÄ. SE TUHOAA KIUKAAN.
ANVÄND INTE KLORERAT VATTEN (T.EX. FRÅN SIMBASSÅNG ELLER JACUZZI) ELLER HAVSVATTEN. DET KAN FÖRSTÖRA AGGREGATET.

Ohjaussäätimet

TERMOSTAATTI

Saunan lämpötilaa säädetään kääntämällä termostaattikytkintä. Termostaatti ylläpitää valitun lämpötilan tason.

Jos kiuas ylikuumentuu, lämpötilanrajoitin kytkee virran pois automaattisesti, vaikka ajastin on päällä. Selvitä mistä syystä kiuas ylikuumentuu. Syy tähän saattaa olla liian tiivisti asetetut kiuaskivet, kiukaan sijainti tai virheellinen tuuletus. Jos näin tapahtuu, korjaa ongelma ennen kiukaan uudelleenkäyttämistä. Nollausnappi sijaitsee termostaattikytkimen alla.

AJASTIN

Ajastimessa on 1-8 (valkoiset) tunnin esivalinta-aika ja 1-4 (vaaleanpunaiset) tunnin toiminta-aika.

Käynnistäaksesi kiukaan välittömästi käännä säädintä mihin tahansa 1-4 tunnin välillä. Kiuas on päällä halutun ajan. Asettaaksesi ajastimen, käännä säädintä mihin tahansa 1-8 tunnin välillä. Kun haluttu määrä tunteja on kulunut, kiuas kytkeytyy päälle neljäksi tunniksi ellei sitä aiemmin kytketä pois päältä.

Termostaatti
Termostat



Ajastin
Timer



Eristys

Saunassa pitää olla asianmukaiset eristykset seinissä, katossa ja ovesa. Oikean tehoista kiuasta valittaessa on huomioitava: Jos saunassa on yksi neliometri (m²) eristämätöntä seinäpintaa (esim. lasiovi, tiili- tai kaakeliseinä), on saunan tilavuuteen laskettava lisää suunnilleen 1,2 kuutiometriä (m³) (kuva 9).

Kosteuseristyksen pitää olla saunassa hyvä, koska sen tarkoitus on estää saunan kosteuden leviäminen muihin huoneisiin ja seinärakenteisiin. Kosteuseristys täytyy sijoittaa lämpöeristyksen ja paneelin väliin. Saunan seinät ja katto on suositeltavaa paneloida kuusella.

Lämpö- ja kosteuseristys asennetaan seuraavan järjestyksen mukaisesti ulkoa sisälle:

1. Lämpöeristyksen suositeltava minimipaksuus seinissä on 50 mm ja katossa 100 mm.
2. Höyrysulkuna voi käyttää pahi- tai alumiinifoliolaminaattia, joka kiinnitetään eristyksen päälle alumiinifolio sisäänpäin.
3. Jätä vähintään 20 mm ilmarako höyrusulun ja sisäpaneelin väliin.
4. Estääksesi kosteuden kerääntymisen paneelin taakse jätä seinäpaneelin ja katon väliin rako.

Ilmanvaihto

Saadaksesi miellyttävän ilmatilan saunaan siellä pitäisi olla kuumaa ja raikasta ilmaa sopivassa suhteessa. Ilmanvaihdon tarkoitus on kierrättää kiukaan ympärillä oleva ilma saunan kaukaisimpaankin nurkkaan. Tulo- ja poistoilmaventtiilien sijainnit vaihtelevat saunan mallista sekä omistajan mieltymyksistä riippuen.

Tuloilmaventtiili voidaan asentaa seinälle suoraan kiukaan alle (kuva 10A). Koneellista ilmastointia käytettäessä tuloilmaventtiili voidaan asentaa vähintään 60 cm:n korkeuteen kiukaan yläpuolelle (kuva 10B) tai kattoon kiukaan yläpuolelle (kuva 10C). Näin asennettuna, ulkoa tuleva raskas kylmä ilma sekoittuu kevyeen kuumaan kiukaasta tulevaan ilmaan, tuoden raikasta ilmaa saunojille. Suositeltava tuloilmaventtiilin koko on 5-10 cm.

Poistoilmaventtiili pitäisi sijoittaa diagonaalisesti tuloilmaventtiiliä vastapäätä, mieluiten lauteiden alle mahdollisimman kauas raitisilma-aukosta. Se voidaan asentaa lähelle lattiaa, johtaa putkea pitkin katolla sijaitsevaan poistoilmaventtiiliin tai johtaa oven alitse kylpyhuoneessa olevaan poistoventtiiliin. Tällöin saunan kynnyksraon on oltava vähintään 5 cm ja kylpyhuoneessa olisi suotavaa olla koneellinen ilmastointi. Poistoilmaventtiiliin pitää olla kaksi kertaa suurempi kuin tuloilmaventtiiliin.

Styrinställningar

TERMOSTAT

Justera temperaturen i bastun genom att vrida på termostatvredet. Termostaten håller automatiskt den inställda temperaturen.

Om aggergatet blir överhettat kommer överhettningsskyddet automatiskt att stoppa uppvärmningen även om timern är påslagen. Om detta skulle inträffa, kontrollera orsaken (t.ex. för tät placerade stenar, aggregatets placering eller bristfällig ventilation) och korrigerar felet innan du ställer in överhettningsskyddet på nytt. Återställningsknappen sitter under termostatvredet.

TIMER

Timern har 1-8 (vita) timmar för val av förinställning och 1-4 (ljusröda) timmars funktionstid.

För att slå på aggregatet omedelbart, vrid vredet till allt mellan 1-4 på funktionstidsskalan. Aggregatet kommer att slå på och vara påslaget under den valda tiden.

För att förinställa timern vrid till mellan 1-8. När rätt tid nås kommer aggregatet att slå på och fungera upp till 4 timmar om man inte ställer in tiden på nytt.

Isolering

Bastun måste ha tillräcklig isolering i väggar, tak och dörrar. När man räknar ut effekten på aggregatet bör man ta i beaktande: en kvadratmeter (m²) oisolerad yta (t.ex. glasdörr, tegel- eller käckelvägg) ökar kubikmetervolymen med cirka 1,2 kubikmeter (m³) (Se Fig. 9).

Se till att fuktisoleringen är tillräcklig i basturummet. Detta för att hindra fukt att sprida sig till intilliggande rum eller in i väggarna. Fuktisolering installeras mellan värmeisoleringen och vägghjulet. Nordisk gran rekommenderas för väggar och tak i bastun.

Värme- och fuktisolering bör installeras på följande sätt från utsida till insida.

1. Isoleringsmaterialets minimitjocklek i väggarna är 50 mm och i taket 100 mm.
2. Det är också möjligt att använda kartong eller specialplast som ångbrytare.
3. Lämna åtminstone 20 mm luftrum mellan ångbrytaren och innerpanelen.
4. För att undvika att det samlas fukt bakom vägghjulet lämna en springa mellan vägghjul och tak.

Luftventilation

För att få en bastu med angenämt klimat bör du ha en lagom blandning av varm och kall luft inne i basturummet. Avsikten med luftcirkulationen är att få luften att cirkulera kring aggregatet och transportera hetta till dom delar av bastun som ligger längst bort. Placeringen av in- och uttagsventiler kan variera beroende på bastuns design eller ägarens önskningsar.

Intagsventilen kan installeras direkt under aggregatet (Se Fig. 10A). Om du har maskinell luftcirkulation, kan du placera ventilen på väggen minst 60 cm över aggregatet (Se Fig. 10B) eller i taket överom aggregatet (Se Fig. 10C). Genom dessa positioner är den tunga kalla luften som blåses in i bastun blandad med den lätta varma luften från aggregatet, vilket ger en frisk luft för dem som badar. Intagsventilen bör ha en diameter på 5-10 cm.

Uttagsventilen bör placeras diagonalt mot intaget, helst under laven så långt ifrån intaget som möjligt. Den kan installeras nära golvet, ledas ut via ett rör genom en ventil i bastutaket eller under dörren till duschrummets uttagsventil. I sådant fall bör springan under dörren vara åtminstone 5 cm och det rekommenderas att du har mekanisk ventilation i duschrummet. Uttaget bör vara två ggr så stort som intaget.

Kuva 10
Fig. 10

